




Позиция	Описание	Назначение
A-X	Серво драйвер X 30A	KM2 (нижняя группа)
A-Y	Серво драйвер Y 30A	
A-Z	Серво драйвер Z 15A	
CU63KA	Таймер	Параметры стола
DC24V	БП 24в	QF7 Питание +24в
DC5V	БП 5в	Питание лазера
Fan	Вентилятор	
Invertor	Частотник S1100	KM1
KA1	Реле 3А	Питание стойки
KA2	Реле 3А	QF4, QF5
KM1	Контактор D40A	Частотник
KM2	Контактор D40A	Вых. тр 3х220в (верх.гр.)
KM3	Контактор	Вход. тр 3х220в
QF1	Выключатель D63A	Раздача 220в с Трансф.
QF2	Выключатель 48-65A	KM1 Частотник
QF3	Выключатель 24-32A	KM3 Компрессор
QF4	Выключатель D10A	KA2 Лазер, смазка
QF5	Выключатель D10A	KA2 Стол, пульт
QF6	Выключатель C4A	~220в перифурия
QF7	Выключатель C4A	Вых. С БП +24в
QS1	Выключатель 100A	Входной выкл. QF1, 2, 3
R	Тормозной резистор	Остановка шпинделя
TB16IN	I/O вход	Управление концевики
TB16OUT R16	I/O выход	Управление шпинделем
TB16OUT R8	I/O выход	Управление стола
Tr. TV	Тр. 380 > 220	Трех фазный тр-р.
VC	Фильтр от помех	